

Guide

Installera T-THS-312

1. Förberedelser

1. **Ladda ner Telldus Flow-appen**
Appen finns på [App Store](#) och [Google Play](#).
2. **Skapa ett konto**
Logga in eller skapa ett nytt konto direkt i appen.

2. Förbered enheten

1. **Lägg i batteriet**
Öppna baksidan på sensorn försiktigt med en myntliknande kant.
Sätt i ett CR2450-batteri med den **positiva sidan (+)** uppåt.
2. **Sätt sensorn i parningsläge**
Tryck in **knappen på sensorns framsida** i cirka **5 sekunder** tills LED-lampan börjar blinka – det betyder att sensorn är redo att anslutas.

3. Lägg till enheten i Flow-appen

1. Öppna appen och tryck på **“+” i högra hörnet**
2. Välj **“Zigbee Device”** i listan
3. Appen börjar nu söka efter enheter – detta kan ta upp till **2 minuter**.
4. När sensorn hittas, välj namn och rum – klart!

4. Använd sensorn

Nu kan du:

- Se temperatur och luftfuktighet i appen
- Skapa automationer (ex: om det blir för varmt → slå på fläkt)
- Få notiser vid snabba ändringar (kräver Telldus Premium)

5. Teknisk info

- **Protokoll:** Zigbee 3.0
- **Strömkälla:** 1 × CR2450
- **Mätområden:**
 - Temperatur: -10 °C till +55 °C (±0,5 °C)
 - Luftfuktighet: 0–95 % RH (±3 % RH)
- **Mått:** 40 × 40 × 12 mm
- **Placering:** Vägg (tejp) eller lös