

GUIDE

Låg volym på dörrklocka vissa tider på dygnet

Via händelser i Telldus Live! går det att använda tidsvillkor för att låta en ringklocka ha olika volym beroende på tiden på dygnet.

1. Lägg till ringklockan enligt guiden i Telldus Live!

I detta exempel kallar vi denna enheten "Knapp"

2. Nollställ mottagaren

Tryck på Fram-knappen i 5 sekunder för att nollställa mottagaren. Ett ljud spelas upp och LED-indikatorn blinkar för att bekräfta att nollställningen har lyckats. Kontrollera att ringklockan inte ljuder när du trycker på knappen.

3. Skapa en ny ringklocka-enhet i Telldus Live! och hoppa över upplärningsmomentet, dvs klicka på krysset i högra hörnet av Lägg till en ny enhet-guiden. Namn t.ex. "Hög volym".

Klicka sedan på namnet på enheten i enhetslistan så att den expanderar.

Välj melodi och volym på ringklockemottagaren sätt den sedan i upplärningsläge genom att trycka på håll in Volym-knappen på mottagaren i 5 sekunder.

Klicka på Lär upp-knappen för enheten i Telldus Live!.

4. Gör om steg 3 fast med låg volym.

Kontrollera därefter att du kan styra ringklockan med både "Hög volym" och "Låg volym"

5. Skapa Händelser i Telldus Live! via en webbläsare.

Händelse "Hög volym":

Trigger: När enheten Knapp ringer (bell)

Tidsvillkor: Om nuvarande tid är mellan kl 08:00-19:00 (här väljer du intervall själv)

Åtgärd: Ring enheten "Hög volym"

Händelse "Låg volym":

Trigger: När enheten Knapp ringer (bell)

Tidsvillkor: Om nuvarande tid är mellan kl 19:00-08:00 (här väljer du intervall själv)

Åtgärd: Ring enheten "Låg volym"

På detta sätt kommer ringklockan ljuda med hög volym mellan kl 08:00-19:00 och med låg volym mellan 19:00-08:00