

Installera ett fryslarm

Använd händelser för att bevaka hemmet och undvika olyckor. En vanlig temperatursensor kan användas för att övervaka din kyl eller frys. Ställ en sensor i frysen och skapa en händelse som övervakar den. Lägg till en temperatur-trigger och välj en temperaturnivå som är något högre än normal temperatur.


Nu börjar vi

Du behöver:

- TellStick Net/Znet
- Temperatursensor
- Tellus Live Premium*

*Valfritt, används endast för vissa funktioner i denna guide. Läs mer om Tellus Live Premium på telledus.com/telledus-premium/


1.




2.



3.




4.



5.



6.



5.

Lägg till push-åtgärd


Telefon:

Min mobil ▼

Meddelande:

Kontrollera temperaturen i frysen

Lägg till



Epost-åtgärd kräver Tellus Live Premium-abonnemang

5.

Lägg till epost-åtgärd

Epost-adress:


din@epostadress.com

Meddelande:

Kontrollera temperaturen i frysen

Lägg till

Epost-åtgärd kräver Tellus Live Premium-abonnemang



SMS-åtgärd kräver Tellus Live Premium-abonnemang

5.

Lägg till SMS-åtgärd

Telefonnummer:

123 456789

Meddelande:

Kontrollera temperaturen i frysen

Lägg till

SMS-åtgärd kräver Tellus Live Premium-abonnemang



Tips! Kylan eller frysens tjocka väggar kan blockera radiosignaler. Använd gärna en temperatursensor med kabel för sensorn och låt sändaren stå utanför. Använder du en SMS-åtgärd så kontrollera att du har SMS-krediter tillgängliga på ditt konto. Det går att använda Push istället för SMS men SMS är mer tillförlitligt.

UPPGRADERA TILL TELLDUS LIVE PREMIUM

För att kunna utnyttja alla funktioner i Tellus Live! fullt ut behöver du uppdatera ditt abonnemang till Premium.

Då får du tillgång till att skicka SMS-meddelanden och e-mail, se utökad sensorhistorik och många andra smarta funktioner och förmåner.

Läs mer och uppdatera ditt abonnemang på teldus.com/teldus-premium/