

INSTALLERA ETT FRYSLARM

Använd händelser för att bevaka hemmet och undvika olyckor. En vanlig temperatursensor kan användas för att övervaka din kyl eller frys. Ställ en sensor i frysen och skapa en händelse som övervakar den. Lägg till en temperatur-trigger och välj en temperaturnivå som är något högre än normal temperatur.

NU BÖRJAR VI!

DU BEHÖVER



TEMPERATURSENSOR






TELLSTICK NET/ZNET



TELLDUS LIVE! PREMIUM*

* Valfritt, används endast för vissa funktioner i denna guide.

Läs mer om **TellDus Live! Premium** på telled.us/premium



7 live.tellus.com

Lägg till push-åtgärd

Telefon:

Meddelande:

Lägg till

8 live.tellus.com

Åtgärder

 OCH 

 Epost-åtgärd kräver **Tellus Live! Premium**-abonnemang

9 live.tellus.com

Lägg till epost-åtgärd

Epost-adress:

Meddelande:

Lägg till

 Epost-åtgärd kräver **Tellus Live! Premium**-abonnemang

10 live.tellus.com

Åtgärder

 OCH  OCH 

 SMS-åtgärd kräver **Tellus Live! Premium**-abonnemang

11 live.tellus.com

Lägg till SMS-åtgärd

Telefonnummer:

Meddelande:

Lägg till

 SMS-åtgärd kräver **Tellus Live! Premium**-abonnemang



Tips! Kylen eller frysens tjocka väggar kan blockera radiosignaler. Använd gärna en temperatursensor med kabel för sensor och låt sändaren stå utanför. Använder du en SMS-åtgärd så kontrollera att du har SMS-krediter tillgängliga på ditt konto. Det går att använda Push istället för SMS men SMS är mer tillförlitligt.



UPPGRADERA TILL **TELLDUS LIVE! PREMIUM**

För att kunna utnyttja alla funktioner i Tellus Live! fullt ut behöver du uppgradera ditt abonnemang till **Premium**. Då får du tillgång till att skicka SMS-meddelanden och e-mail, se utökad sensorhistorik och många andra smarta funktioner och förmåner. Läs mer och uppgradera ditt abonnemang på teld.us/premium